Victor

取扱説明書

ビクター地上・BS・110度CS デジタル
液晶テレビ

型名 **LT-46LH800**
LT-37LC85
LT-26LC80

G-GUIDE®

エ グ ゼ
EXE

お買い上げありがとうございます

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(8〜12ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
●ユーザー登録およびアンケートのご案内については、裏表紙をご覧ください。
●別冊の「Tナビ編」、本機の「画面で見るマニュアル」もご覧ください。

LCT2109-001A

テレビがより便利に、使いやすくなりました

音声案内

聞きやすい人の声で教えてくれる便利な機能です。

リモコンガイド

ボタンを押しまちがえたり、操作を失敗しないよう音声でやさしくアシスト。リモコンボタンの機能を音声で説明します。



簡単設定ウィザード

お買い上げ設定、簡単設定ウィザードの実行中に表示する内容を音声で説明します。
もう一度聞きたいときは、リモコンガイドボタンを押します。



画面で見るマニュアル

画面で操作を確認できる、操作に迷ったらすぐに見られる。

ホームメニューで「画面で見るマニュアル」を選ぶと、画面にメニューが表示されます。機能説明や操作説明を画面で確認できます。



以下の操作や説明を確認できます。

- 電子番組表で見たい番組を探す
- 録画予約する
- 録画機器を接続する
- 受信設定を変更する
- 困ったときは
- お知らせ



もくじ

画面で見るマニュアル

取扱説明書とあわせてご覧になると便利です。

画面で見るマニュアルに記載されている箇所は、見出しに右記のマークがあります。

はじめにお読みください

電子番組表で見たい番組を探す
- 電子番組表を見る
- 番組を検索する

録画予約する
- 録画する
- プログラム予約をする
- i.LINK接続機器で録画する
- 予約についてのご注意

録画機器を接続する
- 本機の接続端子について
- リモートコントローラーを接続する
- i.LINK機器を接続する

受信設定を変更する
- 簡単設定ウィザード(音声案内)で
- 地上アナログ設定をする
- 地上デジタル設定をする
- BS/CSデジタル設定をする
- デジタル放送共通設定をする
- ネットワーク設定をする

困ったときは
- 放送の受信
- 画面表示/映像
- 音声
- 録画予約
- その他
- こんなメッセージが表示されたら

お知らせ
- 本機のお手入れ/上手な使いかた
- 用語解説
- 地域/デジタルチャンネル表
- 放送局コード/Gガイド一覧表
- アイコン一覧

はじめに

4 ページ

大切なことをお知らせします。

もくじ 4
安全上のご注意 8

この取扱説明書について
- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。
- イラストは主にLT-46LH800のものを使用しています。

テレビ画面で操作を確認する

ホームメニューから、画面で見るマニュアルを表示できます。機能がわかりにくかったり、操作に迷ったときなどにご覧ください。



ホームメニュー ● **を押す**

◀▶▲▼**ボタン**で選び、**決定ボタン**を押す



それぞれの機能の説明が表示されます。

◀▶▲▼**ボタン**で選び、**決定ボタン**を押す

確認したい項目を選ぶと、機能説明や操作説明が表示されます。
決定ボタンを押すたびに次の画面に進みます。
前の画面に戻るときは**戻るボタン**を押します。

オンエア TV で終了する

画面で見るマニュアルの使いかた



見出し
確認したい項目を選びます。

機能説明や操作説明が表示されます。
詳細な項目があるときは詳細な見出しが表示されます。





操作に関係する機能説明や操作説明が表示されます。

操作ガイド
大切なお知らせや、続きの操作があるときは、こちらに表示されます。